THUN by Pagnossin

SPREMIAGRUMI

C2983P00

Manuale Di Istruzioni

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.

NOTE GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE!
Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Improve o da un centro di assistenza autorizzato Improve.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e siano consapevoli dei potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni.

⃠ NON permettere che i bambini utilizzino lo spremiagrumi senza sorveglianza.

⃠ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o

nudi.

- NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).
- NON immergere mai l'apparecchio in acqua o non metterlo mai sotto un rubinetto di acqua corrente.
- NON usare l'apparecchio vicino al lavandino pieno d'acqua. Durante l'uso l'apparecchio deve essere posto in modo che non possa cadere nel lavandino.
- NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina. Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili.
- NON toccare mai le parti in movimento.
- NON lasciare residui di cibo nel contenitore per un periodo superiore al tempo di preparazione necessario.
- NON mettere nel forno a microonde il contenitore

- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia, manutenzione o eventuale cambio degli accessori e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente a un uso in ambienti domestici chiusi.
- L'apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato o simili.
- Lavare le parti destinate al contatto con gli alimenti prima dell'utilizzo

DESCRIZIONE DELLE PARTI



1. Coperchio trasparente
2. Cono grande
3. Cono piccolo
4. Filtro
5. Beccuccio
6. Corpo motore
7. Cavo di alimentazione

PULIZIA AL PRIMO UTILIZZO

- Disimballare l'apparecchio e rimuovere eventuali inserti o etichette adesive dal prodotto.
- Lavare i componenti smontabili: i coni, il filtro, il coperchio e il beccuccio a mano con acqua e detergente.
- Asciugare con un panno asciutto.

MONTAGGIO

- Inserire il beccuccio sul corpo.
- Inserire filtro e il cono da utilizzare sul perno centrale.

ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE!

- **Il tempo massimo di utilizzo è di 5 minuti, alternando 15 secondi di lavorazione a 15 secondi di riposo.**
- **Dopo l'utilizzo fare raffreddare il motore per 5 minuti prima di riprendere la lavorazione.**

- Inserire la spina elettrica nella presa della corrente.
- Alzare il beccuccio verso l'alto.
- Posizionare un bicchiere o una caraffa sotto il beccuccio.
- Prendere metà agrume ed appoggiarlo sul cono esercitando una leggera pressione; lo spremiagrumi si avvierà automaticamente e il succo scorrerà attraverso il beccuccio.
- Disinserire la spina elettrica dalla presa di corrente.

PULIZIA E CURA DEL SPREMIAGRUMI

- Dopo aver eseguito l'operazione di utilizzo, procedere alla pulizia dell'apparecchio.
- Lavare a mano con acqua e detergente i componenti smontabili: i coni, il filtro e il beccuccio. **Non lavare le parti smontabili in lavastoviglie**, solo a mano!
- Pulire il corpo motore con una spugna umida e ben strizzata.
- Asciugare con un panno asciutto.
- Riporre il prodotto con il coperchio sul filtro per proteggerlo dalla polvere.

SPECIFICHE TECNICHE

Spremiagrumi elettrico C2983P00 (THNSA8888AKN)

Potenza 100W
Alimentazione 220-240V~, 50Hz
Corpo in acciaio inox
Filtro in acciaio inox
Due coni di spremitura per vari tipi di agrumi
Beccuccio anti-goccia
Parti smontabili per una facile pulizia ed utilizzo
Coperchio trasparente
Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.

RIPARAZIONI:

Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

	Il materiale della confezione è riciclabile. Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e predisporne il riciclaggio.

	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.

CE	**Apparecchio conforme alle direttive CE**

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Importato da Improve Srl

Via XXV Aprile 23 22026 Maslianico

T. 031 4030616

www.improvesrl.com

Distribuito da : Thun SpA

Via Galvani,29 39100 Bolzano